
オーディオ/共通


| 各部の名称とはたらきH-2 |
|---|
| パネル部(CLOSE状態)···································· |
| パネル部(OPEN状態)·······H-2 |
| オーディオの基本操作H-4 |
| 各モードを選択する······H-4 |
| 映像の表示についてH-6 |
| オーディオをOFFするH-6 |
| AV SOURCE画面のモードボタンについて…H-7 |
| 音量を調整する······H-8 |
| パネル部のボタンで選曲するH-9 |
| 早戻し/早送りをする······H-10 |
| リピート/ランダム/スキャン/ |
| シャッフル再生···································· |
| AV MENU画面について···································· |
| フェード・バランスの調整をする·······H-15 |
| 車速連動音量を設定するH-17 |

各部の名称とはたらき

パネル部(CLOSE状態)



パネル部(OPEN状態)



① ▲ ボタン(OPEN)

パネルをオープンさせて、ディスクまたはSDカー ドを入れる/取り出すときに使用します。 **₽** B-5、B-6

② ・・・) ボタン(交通情報)

道路交通情報を受信します。 PP J-8 ※道路交通情報はFM/AMモードからでも表示す ることができます。

- 好きな曲/ファイル/放送局を選びます。
 - ·CD/MP3/WMA/SD/iPod F H-9
 - ·FM/AM厚了J-4
 - · TV 📴 M-13
- 長押しすると早戻し/早送り/自動選局を行ない
 - ·CD/MP3/WMA/SD/iPod F H-10
 - ·FM/AM FJ-4
 - ·TV厚M-13

④ AV ボタン

AV SOURCE画面を表示します。

※ナビゲーション画面/CD/FM/AM/SD/ iPod / TV / VTR / AUX[☆]モードから選択したい モードに切り替えるときに使用します。 E H-5

⑤ メニュー ボタン

- ◆ AV MENU画面を表示します。 **P**H-15、H-17
- 長押しすると画面調整画面が表示されます。 PP 0-2, 0-6
- ⑥ 音量 + ボタン/ + ボタン(音量) オーディオの音量を調整します。 FF H-8

- AV電源をON / OFF します。 PH-6
- ⑧ ★ ボタン(オプション) 〒 G-2
- ⑨ [▲]ボタン(CDイジェクト) ディスクを取り出すときに使用します。 P B-5
- ⑩ディスク挿入口 [音] B-5
- **①SDカード挿入口** [**2** B-6
- (12) リモコン受光部 「配別売のリモコンは0-58 別売のリモコンを使用して操作することができます。

[®]AUX端子

市販のポータブルオーディオ機器を接続します。 區 N-3

☆印…MS110-Wの場合

イン アドバイス

画面に表示されるタッチパネル部のボタンにつきましては各々を参照ください。

- · CD / MP3 / WMA FF I-2
- ·FM / AM F J-2
- · SD F K-2

· iPod F L-4

· TV 厚 M-3

オーディオの基本操作(1)

(例)



- パネル部の詳細につきましては P H-2 を参照ください。
- サビゲーション画面とはナビゲーションモード時を示します。
- オーディオ画面とはCD/FM/AM/SD/iPod/TV/ VTR / AUX[☆]モード時を示します。 ※iPodビデオと記載している場合は映像データを表します。 ☆印…MS110-Wの場合

各モードを選択する

すでに液晶ディスプレイが表示状態になっている場合は、H-5手順 2 へ進んでください。

車のキースイッチを「ACC」または「ON」に入れる。



:起動初期画面を表示した後、前回電源を切る前に表示していたモードの 画面になります。

※ディスプレイの角度を変える場合は「PP B-4を参照してください。



モード表示画面(CDモード画面(例))



CDモード選択中

(注意) 「ACC」(エンジンを停止したまま)で長時間使用しないでください。 車のバッテリーがあがる恐れがあります。

2

AVを押す。

- : AV SOURCE画面またはラストモード*画面が表示されます。ラストモード画面から他のモードに変えたい場合はもう一度 \fbox{AV} を押してAV SOURCE画面を表示させてください。
- *印…前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)

ディスク/SDカード未挿入または外部接続機器未接続の場合は 挿入または接続してください。

P B-5、N-3

-◇ アドバイス・

(オプション)にAVソース選択を設定している場合は、このボタンを押してAV SOURCE画面を表示させることができます。

[₽ G-2



操作したいモード(CD / FM / AM / SD / iPod / TV / VTR / AUX *)をタッチする。

:選択したそれぞれのモード画面が表示されます。

AV SOURCE画面(下記)に表示されるモードボタン(各機能)は型式によって異なります。

AV SOURCE画面

MS110-A



MS110-W



☆印…MS110-Wの場合

オーディオの基本操作(2)

映像の表示について

A

安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ映像を ご覧になることができます。(走行中は音声のみになり ます。)

※映像を表示するモードは、TV / VTR / iPod ビデオ となります。 TVモード画面(走行中)(例)



オーディオをOFFする



(AV電源)を押す。

: 画面に "OFF" と表示されオーディオの各モードを終了します。 もう一度押すと、AV電源をONします。

※前回、音楽を再生していた場合はつづきから再生を始めます。

AV SOURCE画面のモードボタンについて

AV SOURCE画面

MS110-A



MS110-W



選択可能モードはアイコンがカラー表示、 モードの文字が白色表示



選択不可能モードは モードの文字が灰色表示



※モードボタンの色はメニュー配色の設定より変更できます。 「好」0-6


● CD表示について

CD モードボタンは使用状態によって表示が異なります。

CD未挿入時*1



ディスク再生中に ディスクを抜いたとき*²





*1印…*2のとき、一度他のモードにすると選択不可(*1の状態)となります。 ※SDカード未挿入の場合、SDモードでメッセージが表示されます。 ※モードボタンの色合いはメニュー配色の設定より変更できます。「を 0-6

- ペラ アドバイス -

- SDモードを使用するにはSDカードを本機に挿入しておく必要があります。
- iPod モードを使用するには別売のiPod 用接続ケーブルに本機とiPod を接続しておく必要があります。 「客」 L-3

音量を調整する

1

- 音量 + / [+] (音量)を押す。

CDモード画面(例)



: 画面に現在の音の大きさ(0~31)を示す音量表示が表示されます。 音量表示は約2秒間表示されます。

+:音量を上げます。(大きくなります。)

-: 音量を下げます。(小さくなります。)

※押し続けて調整することもできます。

- - ひ アドバイス -

- ●ナビゲーションの音声案内の音量調整は画面をタッチして調整します。 「客」「音声案内の音量調整/案内設定をする」F-27
- 音量は各モードで個別に設定できます。 ※FMモード/AMモードの場合は、どちらかで設定した大きさとなります。
- (オプション)に消音機能を設定している場合は、このボタンを押して音を消すことができます。 (オプションボタンの設定をする) G-2

パネル部のボタンで選曲する

操作パネル上のボタンを押して、1曲ずつトラックを戻したり進めたりすることができます。



44

- : 前のトラックに戻る、または次のトラックに 進みます。
- 前のトラックに戻る場合
 - **◄** を2回押す。*2
 - ※1回押した場合は再生中の曲(トラック) の頭に戻ります。
- 次のトラックに進む場合
 - ▶ を押す。







- ●画面をタッチしてトラックリストより選択することもできます。
 - · CD / MP3 / WMA FF I-5
 - ·SDFK-4
 - · iPod F L-6
 - *1印…FM/AM/TVモードでは選局と呼び名を変えています。
 - · FM / AM PS J-4
 - · TV 厚 M-13
 - *2印…トラック再生開始3秒以内に押した場合は、前のトラックの頭に戻ります。


11


早戻し/早送りをする

1

| Ida | トトラック)を押し続ける。

: 再生中の曲の早戻し/早送りをします。





■ 早戻しで戻る場合

▲ を押し続ける。

■ 早送りで進む場合

▶▶●を押し続ける。

再生状態表示

▶ : 通常再生▶ : 早送り



- ペケアドバイス・

- ●それぞれのボタンから手を離したところで通常再生を始めます。
- FM / AM / TVモードのときに押し続けると自動選局を開始します。
 - ·FM/AMBJ-4
 - · TV 厚 M-13

リピート/ランダム/スキャン/シャッフル再生(1)

再生モード(リピート/ランダム/スキャン/シャッフル)を選択することができます。

再生モードをタッチする。

: 画面右側に再生モード選択画面が表示されます。

手順 2 で選択した再生 モードがマーク表示され ます。

SDモード TOP画面(例)



再生したいモード(リピート / ランダム / スキャン / シャッフル)を選択する。

- リピート(繰り返し)再生する場合
 - ① リピート をタッチする。

:表示灯点灯し、リピート再生されます。

※ リピート ボタンをタッチするごとに 下記のように用途が変わります。



選択中の再生モード 選択時点灯 の状態を表示

CD/SD/iPodの場合

今聞いているトラックのリピート再生

(表示灯点灯/TOP画面のとき

REPEAT TRACK マーク表示有)



通常再生(リピート解除)

(表示灯消灯/マーク表示無)

MP3/WMAの場合

今聞いているトラックのリピート再生

(表示灯点灯/TOP画面のとき

REPEAT TRACK マーク表示有)



今聞いているフォルダのリピート再生

(表示灯点灯/TOP画面のとき

REPEAT FOLDER マーク表示有)



通常再生(リピート解除)

(表示灯消灯/マーク表示無)

リピート/ランダム/スキャン/シャッフル再生(2)

■ ランダム(順序不同)再生する場合

① ランダム をタッチする。

:表示灯点灯し、ランダム再生されます。

※ ランダム をタッチするごとに下記のように用途が変わります。



選択中の再生モード 選択時点灯 の状態を表示

CDの場合

ディスク内の曲をランダム再生 ◆

(表示灯点灯/TOP画面のとき RANDOM マーク表示有)



通常再生(ランダム解除)

(表示灯消灯/マーク表示無)

SDの場合

今聞いているリストの中からランダム再生

(表示灯点灯/TOP画面のとき

RANDOM マーク表示有)



通常再生(ランダム解除)

(表示灯消灯/マーク表示無)

MP3/WMAの場合

選曲中フォルダ内の曲をランダム再生

(表示灯点灯/TOP画面のとき RANDOM マーク表示有)



通常再生(ランダム解除)

(表示灯消灯/マーク表示無)



ランダム再生は、次に再生する曲を任意に決めるので、同じ曲が連続で再生されることがあります。

■ スキャン(イントロ)再生する場合

- ① スキャン をタッチする。
 - :表示灯点灯し、曲の頭(イントロ)を約10秒 再生し、次の曲へ移る動作を繰り返します。
 - ※ スキャン をタッチするごとに下記のように 用途が変わります。



選択中の再生モード 選択時点灯の状態を表示

CD/MP3/WMAの場合

ディスク内の曲をスキャン再生

(表示灯点灯/TOP画面のとき SCAN マーク表示有)



通常再生(スキャン解除)

(表示灯消灯/マーク表示無)

SDの場合

今聞いているリストの中からスキャン再生

(表示灯点灯/TOP画面のとき SCAN マーク表示有)



通常再生(スキャン解除)

(表示灯消灯/マーク表示無)

· アドバイス ·

スキャン解除すると再生中の曲で通常再生を続けます。


- シャッフル(順序不同)再生する場合 ※iPodモードのみ
 - ① シャッフル をタッチする。

選択中の再生モード 選択時点灯 の状態を表示

~ アドバイス

曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決める ため、同じ曲が連続で再生されることがあります。 :表示灯点灯し、シャッフル再生されます。

※ シャッフル をタッチするごとに 下記のように用途が変わります。



(表示灯点灯/TOP画面のとき

SHUFFLE TRACK マーク表示有)



今聞いているリストをアルバムごとにシャッフル再生

(表示灯点灯/TOP画面のとき

SHUFFLE ALBUM マーク表示有)



通常再生(シャッフル解除)

(表示灯消灯/マーク表示無)

3

設定を終えるには、閉じるをタッチする。

: 選択中モードのTOP画面に戻ります。

AV MENU画面について

AV MENU画面は選択する AUDIO設定 / システム設定 によってAUDIO設定またはシステム設定 に関するそれぞれのボタン表示となります。

AUDIO設定のAV MENU画面



システム設定のAV MENU画面



- ※AV MENUは最終選択時の状態を保持するため、状態によっては AUDIO設定 または システム設定 選択の操作 は省略することができます。
- ※ システム設定 選択時に表示されるAV MENUの各機能につきましては「匠」「システム設定」 G-1 を参照ください。

調整値

フェード・バランスの調整をする(1)

低音、高音の調整や前後左右のスピーカーの音量バランスを調整することができます。

BASS:低音域の調整 / TREBLE:高音域の調整

BALANCE: 左または右スピーカーの音量調整 / FADE: 前または後ろスピーカー音量調整

※AV電源OFFの場合、フェード・バランスの調整をすることはできません。

1 オーディオ画面で メニュー を押す。

: AV MENU画面が表示されます。

2

AUDIO設定 ⇒ フェードバランス をタッチする。

: フェード・バランス設定画面が表示されます。

- ペン アドバイス -


AV MENU画面につきましては**E** H-14を参照してください。



3

調整したい項目(BASS / TREBLE / BALANCE / FADE)の — / + または

【 / ▶ または ▼ / ▲ をタッチする。



中心線

※BALANCEとFADEの場合、車内イラストをタッチし、ポイント(値)を移動させて調整することもできます。

フェード・バランスの調整をする(2)

- BASS(-5~+5)調整の場合
- TREBLE(-5~+5)調整の場合
 - ① をタッチすると高音が弱まり、 + をタッチすると高音が強まる。
- BALANCE(左9~右9)調整の場合
 - - ▶をタッチすると左スピーカーの音量が下がる。
- FADE(前9~後9)調整の場合
 - ① ▼ をタッチすると前スピーカーの音量が下がり、
 - ▲をタッチすると後ろスピーカーの音量が下がる。
- 4 設定を終えるには、戻るをタッチして表示させたい画面まで戻る。

♪ アドバイス -

フェード・バランス設定画面(例)



センター をタッチするとBALANCEとFADEの 値が "0" に戻り、ポイントが中心線上に戻ります。

- ●車内イラストは音の設定位置をあらわすイメージ図です。

車速連動音量を設定する

車の走行速度によってオーディオの音量を自動で調整します。

1

オーディオ画面で「メニュー」を押す。

: AV MENU画面が表示されます。

2

AUDIO設定 ➡ 車速連動音量 をタッチする。

: 車速連動音量設定画面が表示されます。



AV MENU画面につきましてはP H-14を参照してください。

AV MENUのAUDIO設定画面(例)



3

設定したい音量ボタン

(HIGH / MIDDLE / LOW)をタッチする。

- : 車速(走行速度)に応じて音量変化は
 - HIGH…大きい
 - MIDDLE…HIGH とLOWの中間
 - LOW…小さい


となります。



連動音量を設定しない場合は OFF を選択します。

4

設定を終えるには、戻るをタッチして表示させたい画面まで戻る。



- ●車速連動音量を設定することにより、加速に応じて自動的に 音量を上げ、減速すると音量を下げ(小さくし)ます。 ※高速走行中など速度を上げているときに発生するノイズに
 - ※高速走行中など速度を上げているときに発生するノイズによって聞こえにくくなるオーディオの音量を、自動で調整することができます。

- ●車内イラストは音の出力を表すイメージ図です。
- 戻る をタッチすると 1 つ前の画面に戻ります。
 すでに設定を変更した場合はその設定で確定(決定)されます。